

Evolution set de 2 anses amovibles

Article n°: 101236

Code à barre: 3458160005224



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les papiers et étiquettes (le cas échéant, les traces de colle seront facilement éliminées avec de l'acétone ou une huile végétale ordinaire). 2. Nettoyez vos nouveaux ustensiles de cuisine avec de l'eau chaude savonneuse, rincez abondamment et séchez soigneusement avec un chiffon sec. 3. Vérifiez la compatibilité de votre plaque de cuisson en consultant les symboles figurant sur l'emballage ou dans le catalogue. 4. Si nécessaire, les poignées en bakélite peuvent être serrées à l'aide d'un tournevis à tête Philips n°2.

GARANTIE

Cet ustensile est garanti 25 ans à partir de la date d'achat, sous réserve d'une utilisation conforme aux conseils d'entretien et de présentation de la preuve d'achat originale.

EVITER ABSOLUMENT

1. Utilisez des nettoyants chlorés ou de l'eau de Javel.
2. Utilisez de la laine d'acier, des objets tranchants ou de la poudre à récurer pour enlever les morceaux de nourriture tenaces, car ils peuvent rayer la surface.
3. Utilisez cet article dans un four à micro-ondes.